

天

AsahiKASEI

Ziploc®

冷凍保存から
電子レンジ解凍まで
新鮮に食品を保存します

冷凍保存に

電子レンジ解凍に
必ずバッグの口を開けて
解凍してください

冷凍室の整理に

ご使用方法

2本のジッパーに沿って端から端まで指でしっかり押さえて閉めてください。

△取り扱い上のご注意

- オープン、グリル、トースター機能、直火、鍋などでの煮沸には使用しない。
- 鍋に火をかけた状態で湯せんには使用しない。鍋肌に触れた部分が耐熱温度を超えるおそれがある。
※火からおろしても鍋肌が高温の場合、鍋肌に触れるとバッグが溶けるおそれがある。
- 電子レンジ加熱には使用しない。
- 電子レンジで解凍の際は、ジッパーの一部を開けて解凍する。油分の多い食品(カレー、シチューなど)は耐熱温度を超えるおそれがあるので、電子レンジでは解凍しない。自然解凍や流水解凍をおすすめする。
- 火のそばに置かない。
- ガスコンロ、オーブントースターなど熱源に近づけたり、温度が高くなるところで保管しない。
バッグどうしがくっつくおそれがある。
- 液状のものを保存する場合は、8分目以下にする。
- 液状のものをに入れて横置きする場合や解凍する場合は、液体がもれるおそれがあるので受け皿などを使用する。
- 液体を入れて持ち運ばない。
- 廃棄時は各自治体の定める方法に従う。

品 名 ジッパー付き袋(冷凍・解凍用)

原料樹脂	ポリエチレン	耐冷温度-70℃
耐熱温度	100℃	
寸法(外形)	縦189mm×横177mm(縦:ジッパー部より下)	
	厚さ 0.06mm	
枚 数	3枚	
表示者	旭化成ホームプロダクツ株式会社	
	〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-1-2	

お客様相談室 0120-065-402 9:30~17:00
土日・祝日を除く

万一不都合な点がございましたら、パッケージごと着払いで上記へお送りください。確認のうえ、代わりの品をお送りいたします。

®は登録商標を示します。

おことわり: ポリエチレンを加工した際に生じるにおいが製品に残っている場合があります。また、袋の部分に色がついていることがあります。

食品衛生法に基づいて定められた「食品、添加物等の規格基準」に適合しています。

タイ製

FBPT03***A

承認用 参考用 版下校了 校了 責了	C	M	Y	K	版数 4	改訂履歴	2023/03/27 版下データ作成	得意先	確認	検版	作成	営業校責了欄	参考図 FBPSM-M1～3名入れパターン_基本、FB-M3PP粗品無地23		
営元 P46549Y	品名 FBPTG-M1～3名入れパターン2_23				仕様書 No.								図面番号		
仕上げ寸法 110×380 ミリ	得意先														