

冷蔵庫ドリンクサーバー タワー 1.8L

取扱説明書 この度は、弊社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に下記の注意をよく読み、正しい方法でご使用ください。なお、この説明書はお読みになった後も大切に保管してください。

注意

熱湯を直接入れないでください。

本製品は冷たい飲み物専用です。加熱したお湯やサーバーの温水等を入れる場合は、必ず室温程度に冷ましてから入れてください。熱湯を入れて蓋をすると容器が劣化したり、内圧が著しく変化することにより破損や変形シケガや火傷をする恐れがあります。

蓋を持って移動しないでください。

蓋を持って運んだ場合、容器が蓋から脱落シケガや破損などの損害発生の原因となります。

注意

蓋を持って移動しないでください。

蓋を持って運んだ場合、容器が蓋から脱落シケガや破損などの損害発生の原因となります。

■ご使用前に ●初めてご使用になる際は、食器用中性洗剤で洗ってください。 ●パッキン・蓋が正しく取り付けられていることをご確認ください。液漏れの原因となります。

冷蔵庫扉を開けた時に、扉の内側ポケットに収納している物が製品のレバー部分に接触しますと、液漏れの原因となります。製品レバーを横向きにするか、収納位置を変えるなどして調整し、扉を開けても庫内の物が製品に接触していないかを必ずご確認ください。

製品のレバー部分に接触

ドアポケット

※レバーは左右に向きを変えられます。

パーツリスト

A 容器×1

B 蓋×1

C 仕切り板×1

D 蛇口×1

E パッキン2個組

F キャップ×1

パッキンとキャップは予め蛇口に取り付けられています。

■組み立て方法

①パッキン2個とキャップは、予め蛇口にセットされています。キャップとキャップ側のパッキン1個を取り外してから、図のように、容器に取り付けてください。

パッキンには向きがあります。溝のある面が容器側になるよう正しく取り付けてください。

②蛇口を押さえながらキャップを時計回りにしっかり締めてください。 ※強く締め過ぎるとパッキンが変形して反り返り、漏れの原因となりますので、締めすぎないようにご注意ください。

レバーキャップに緩みがないかご確認ください。緩みがあると、漏れの原因となります。

A

F

D

E

レバーキャップ

△ 使用上のご注意

- ※転倒・落下・ケガ・破損・変形・変色・液漏れ・火傷・キズ・カビ・ヌメリ・色移り等の原因となりますので以下の点にはご注意ください。
- 本製品は冷水専用です。本来の用途以外のご使用はお止めください。
 - 加熱したお湯等を入れる際は、必ず室温程度に冷ましてから入れてください。熱湯を入れて蓋をすると内気圧が高まり変形や破損する恐れがあり、ケガや火傷の原因となります。
 - 蓋と容器は水平に閉めてください。正しく閉めないと蓋と容器の間に隙間ができ、液漏れする恐れがあります。
 - 必ず蛇口が正しく取り付けられているか確認の上、ご使用ください。パーツが正しい位置に取り付けられていなかったり、キズ、変形、劣化などによって止水性がなくなりまして液漏れすることがありますので、液漏れしないことをご確認ください。
 - 使用中は、レバー・蛇口が緩んでいないか、定期的に点検してください。緩みが生じた場合は、しっかり締め直して固定してください。
 - 冷蔵庫扉を開けた時に、扉の内側ポケットに収納している物が、製品のレバー部分に接触しますと、容器から液体が漏れ出る原因となりますので、扉を開けても庫内の物が製品に接触していないかを必ずご確認ください。
 - 酒・アルコール類・炭酸飲料・発酵飲料・酸性・アルカリ性・油分含む飲料・茶葉・コーヒー粉・ドライアイスはいれられないでください。
 - レバーを勢いよく操作しますと指づめやケガをする恐れがありますので、操作はゆっくりと行ってください。
 - レバー操作の途次に手を離さないでください。レバーが勢いよく戻り危険です。
 - 液体が少ない状態でレバーを操作すると、容器が動いたり汚れたりする事がありますのでご注意ください。
 - 液体が少ない場合は水圧が弱くなります。
 - 内圧の上昇により蓋が外れる恐れがあります。
 - 樹脂の性質上、特有のにおいを感じる場合がありますが、徐々に薄れます。また、衛生上の問題はありません。
 - 製品が変形や破損した場合は、ただちに使用を中止してください。
 - 繰り返し使用や色の濃い飲料や合成着色料が使われている飲料により容器、蓋等に色移りする恐れがあります。
 - においの強い飲料を入れると、においが容器、蓋等に移ることがあります。
 - 直火・電子レンジ・業務用食器洗い乾燥機のご使用はお止めください。
 - 耐熱温度を超えた使用はお止めください。
 - 冷凍庫に収納したり、製氷器としてや、食品の保存に使用しないでください。
 - 蓋を開ける際は、バルブを上げた状態にして必ず容器をしっかり持って開けてください。
 - 持ち運ぶ際は蓋を持たないでください。容器が抜け落ちることがあります。
 - パッキン・蓋・容器に汚れや油分等が付着した状態で使用しないでください。液漏れや蓋が浮き上がることがあります。
 - 蓋は完全密封ではありません。傾けた状態で逆さまで収納しないでください。
 - 容器に強い衝撃を与えないでください。衝撃により容器が白く濁った場合は液漏れする恐れがあります。
 - 直射日光や火が直接あたる場所や、高温になる場所では使用しないでください。
 - 小さなお子様だけでのご使用はお止めください。また、お子様の手が届かない場所に保管してください。

■商品サイズ

W10×D31.5×H12.5cm (蛇口・バルブ含む)

■品質表示

容器：メタクリル樹脂 蓋・仕切り板・蛇口・キャップ：ポリプロピレン パッキン・バルブ：シリコン レバー：ABS樹脂 蛇口パネ：ステンレス鋼 1.8L

■容量

1.8L

■耐熱温度

容器・レバー：90℃ 蓋・仕切り板・蛇口・キャップ・パッキン・バルブ：120℃

■耐冷温度

容器・レバー・蓋・仕切り板・蛇口・キャップ・パッキン・バルブ：-40℃

- ③仕切り板はティーバックや果物などからの蛇口詰まりを防止する物です。容器の溝に差し込んでご使用ください。
- ④バルブを引き上げた状態にして、蓋を容器に取り付けます。⑤持ち運ぶ際はバルブを押し下げ、密閉状態にしてから両手で容器を持ち、冷蔵庫の中などに移動してください。 ※移動の際は必ずバルブを下げてください。 ※蓋を開ける際は、バルブを上げた状態にして蓋を持ち上げて外してください。

注意

加熱したお湯等を入れる場合は必ず室温程度に冷ましてから入れてください。

本製品に液体を入れる際はレバーが図の位置にある事を必ず確認してください。

バルブ

■注ぎ方

①まず、バルブを上げた状態にします。

②レバーを上に戻すと、液体が出ます。

③レバーを水平の位置に戻すと止まります。

注ぎ状態でロックも可能。

バルブを下げた状態では、容器内が密閉になりレバーを開けても液体が出てくなくなります。持ち運びの際は、バルブを上げた状態にしておくとスムーズに注ぐことができます。

■蛇口のお手入れ方法

蛇口内キャップは外さないでください。

容器から蛇口を外し、レバーと蛇口に付けて洗浄してください。蛇口内キャップが外れていたり、レバーと蛇口の取り付けが不十分な場合、液漏れ等不具合の原因となりますので、お手入れ後は正しく装着できているかご確認ください。

■蓋パッキンの向き

蓋パッキンには向きがあります。お手入れ後など、取り付け直す際は、向きにご注意ください。

お手入れ方法

- タワシ・クレンザー等でみがくとキズがつくことがありますのでご注意ください。
- 汚れた場合は中性洗剤などで洗い、水分をよく拭き取ってからご使用ください。
- 漂白する際は塩素系漂白剤は使用せず、酸素系漂白剤を薄めてご使用ください。また、長時間浸け置きしますとプラスチックの耐久性が低下する恐れがありますので短時間の使用としてください。
- 食器洗い乾燥機は70～80℃以内の物に対応。
- 食器洗い乾燥機をご使用の際は、必ず食器洗い乾燥機の温度表示及び、取扱説明書に従ってご使用ください。過剰加熱により、製品が変形、溶解、破損する恐れがあります。
- 食器洗い乾燥機をご利用の際は蓋からパッキンを取り外してからご使用ください。蓋の変形の恐れがあります。
- 食器洗い乾燥機は、製品に力加わると変形する恐れがありますので、ご使用はお避けください。
- 本製品に洗剤を入れて蓋を閉めないでください。破損する恐れがあります。
- パッキンの洗浄の際は、引き伸ばして洗浄をしないでください。パッキンが伸びて止水性が弱くなる恐れがあります。
- シンナー・ベンジン・アルコール等の薬品は表面を傷めますので、ご使用はお避けください。
- カビ・ヌメリ・色移りを防ぐために、使用後はすみやかに洗浄してください。
- 分解したパーツは、パーツごとによく乾かしてから必ず元の位置に正しく取り付け直してご使用ください。
- 製品を煮沸しないでください。熱による変形、破損、白濁、変色の恐れがあります。

PRODUCT NUMBER	01584:WH 01585:BK
----------------	-------------------

A ×1

B ×1

C ×1

D ×1

E ×2

F ×1

冷蔵庫ドリンクサーバー

タワー 1.8L

EN/ Tower Refrigerator Beverage Dispenser, 1.8L	FR/ Tower Distributeur De Boissons Pour Réfrigérateur, 1.8 L	DE/ Tower Kühlschrank- Getränkespender, 1.8 L	ES/ Tower Nevera Dispensadora De Bebidas, 1.8 L	JP/ 冷蔵庫ドリンクサーバー タワー 1.8L
SIZE 3.9" w x 12.4" d x 4.9" h 10w x 31.5d x 12.5h cm	TAILLE 10w x 31.5d x 12.5h cm	GRÖSSE 10w x 31.5d x 12.5h cm	TAMAÑO 10w x 31.5d x 12.5h cm	SIZE 10w x 31.5d x 12.5h cm
MATERIAL Methacrylate Styrene, Polypropylene, Silicone, ABS Resin, Stainless	MATÉRIEL Styrène Méthacrylate, Polypropylène, Silicone, Résine ABS, Inoxydable	MATERIAL Styrol-Methacrylat, Polypropylen, Silikon, ABS Kunststoff, Rostfrei	MATERIAL Estireno De Metacrilato, Polipropileno, Silicona, Resina ABS, Inoxidable	MATERIAL 容器：メタクリル樹脂 蓋・仕切り板・蛇口・キャップ：ポリプロピレン パッキン・バルブ：シリコン レバー・ABS樹脂 蛇口パネ：ステンレス鋼
Made in China. Designed in Japan.	Fabriqu� en Chine. Con�u au Japon.	In China hergestellt. Entworfen in Japan.	Hecho en China. Dise�ado en Jap�n.	Made in China. Designed in Japan.