

ホルダー消しゴム
モノワン

取扱説明書

PLASTIC ERASER

MONO one

新配合
消しゴム



特長

- ・ペンを置かずに素早く握れるショートボディ(図1)
- ・A/B野ノートの1文字から消せる中細消しゴム
- ・高い消字力と強度を両立した新配合消しゴム
- ・消しゴムの折れを防ぐ衝撃吸収クッション(図2)
- ・握りやすい大型ラバーグリップ
- ・デスクで転がりにくい転がり止め付き

図1



図2



使用方法

- ・グリップを時計回りにまわして消しゴムを繰出してください。消しゴムの繰出し量は3~4mmが適量です。(図3)
- ・使い終わったらグリップを反時計回りにまわして消しゴムを収納してください。

図3




替えゴムの交換方法

- ・カチッと音がするまで消しゴムを完全に繰出してください。
- ・消しゴムを下に向けて軽くたたくと残ゴムが落下します。(図4)
- ・替えゴムを差込んでグリップを反時計回りにまわして消しゴムを収納してください。

替えゴムはER-SSM
をご使用ください。

図4



使用上の注意

- ・消しゴムや消しクズは、塗装面やプラスチック面などにくっつきたり溶かすことがあります。
- ・使い終わったら消しゴムを収納してください。

△ 注意

- ・幼児の手の届かないところに置いてください。
- ・字消し以外に使用しないでください。

PVC

※この商品についてのお問い合わせは、
〒114-8583 東京都北区豊島6-10-12
株式会社 トンボ鉛筆
お客様相談室 ☎0120-834198