



使用方法

①蓋を開けて芯のつまみを持って、取り出します。




②市販のラップを箱から出して中身を芯に通します。



※ロールの向きに注意して取り付けてください。


※逆向きに取り付けると次のラップの取り出しがうまく出来なくなります。

③容器の溝に芯を取り付けなおします。



対応ラップサイズ

ラップ：幅31cm（紙管含む）
50m巻・直径4.3cm以内



紙管の内径2.5cm以上が必要。

取扱説明書

この度は、当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用の前に下記の注意をよく読み、正しい方法でご使用ください。なお、この説明書はお読みになった後も大切に保管してください。

△使用上のご注意

- ※落下・転倒・ケガ・破損・変形・変色・接着面のキズ・錆等の原因となりますので、以下の点にはご注意ください。
- 刃に触れますと、手などをキズつけることがありますので、取り外しの際などには刃に十分ご注意ください。
- 製品本来の用途以外での使用はお止めください。
- マグネットがくっつく凸凹のない平らな面に貼り付けてください。貼り付けの際は箱向きで取り付けてください。
- マグネット全面がスチール面に接着していることを確認の上ご使用ください。
- 貼り付けた後、製品が固定され安定しているか、を確認の上ご使用ください。
- マグネットをスチール面等に取り付けると、強くこすりついたり、引きずったり、付けたまま長時間放置しすぎますと、接着面にマグネットの色やキズがつく原因となりますのでご注意ください。
- スチール屑等に取り付けた際は、開閉の妨げにならないようご注意ください。扉の形状や収納する場所によっては、接着面のキズや破損の原因になることがあります。
- 無理なご使用は変形や破損の原因となりますのでご注意ください。
- 市販のラップのサイズや形状によっては収納できないものもあります。
- 大きな衝撃により製品が落下し、ケガや破損の原因になることがありますのでご注意ください。
- また、マグネットの強度は鉄の厚みや表面の塗装・壁面の強度や状態によって異なります。
- 直射日光や火が直接あたる場所や高温になる所では使用しないでください。

お手入れ方法

- タワシ・磨き粉等でこするとキズの原因となりますのでご注意ください。
- 汚れた場合は中性洗剤などで洗い、水分をよく拭き取ってからご使用ください。
- シンナー・ベンジン・等の薬品は表面を傷めますので、ご使用はお避けください。
- 各種食器洗剤・漂白剤によっては使用できない場合がございます。
- 溶剤の使用上の注意に従ってご使用ください。
- 食器洗い乾燥機・熱湯で洗淨しないでください。

品質には万全を期しておりますが、万一お気付きの点がございましたら、
当社お客様相談室までお問い合わせください。
【お客様相談室】 0743-57-5068 (9:00～17:00 土日・祝祭日を除く)